

ポストミシンの推奨使用針 (標準は左側の針番手)

日本番手	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19
ドイツ番手	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120
糸		#40					#20			
				#30				#8		

ポストミシン用針の種類

	仕上げ用	縫い割り用	丸 針	その他
シュメッツ (ドイツ製)	134S	134PCL	134R	134LR
オルガン (日本製)	DPxF22		DPX5	
針先形状	ミシン目にそったメス	ミシン目に垂直なメス	円錐状	ミシン目に斜めのメス
特徴	メスに食い込むきれいなミシン目	ミシン目の横方向の引っ張りに強い	ゴムや生地など素材の繊維や糸を傷つけない	太糸ステッチをきれいに見せる

Example: #30番糸で縫い割りの場合は134pcl#75を使用  
 #40番糸で仕上げミシンを縫う場合は134s#65から使用